

Vejledning til brug af Sonos-anlæg i Magnolia Hus

Velkommen til Magnolia Hus.

Denne vejledning hjælper dig med at bruge Sonos-anlægget i selskabslokalet.

Anlægget er opdelt i 2 zoner:

- Lounge
- Hall

Du kan vælge at spille musik i én zone eller i begge zoner samtidig.

Før du starter

For at bruge anlægget skal du:

1. Have en smartphone eller tablet
 2. Være tilsluttet Magnolia Hus' Wi-Fi
 3. Have installeret appen **Sonos**
 4. Have en kilde hvorfra du vil afspille musik. Vi anbefaler Spotify.
-

Bemærk

- Lydstyrken kan justeres på telefonen eller i Sonos-appen.
 - Det skal kun være en enhed der kontrollerer musikken. Hvis flere personer forsøger at styre musikken samtidig, kan afspilningen afbrydes eller fejle.
 - Husk at tage hensyn til naboer og øvrige gæster ved afspilning af musik.
-

Trin 1 – Tilslut til Wi-Fi

Forbind din telefon eller tablet til lokalets Wi-Fi.

Wi-Fi-oplysninger findes i selskabslokalet.

Trin 2 – Åbn Sonos-appen

Åbn appen **Sonos**.

Appen finder automatisk anlægget i Magnolia Hus.

Trin 3 – Afspil musik fra den ønskede app – F.eks. Spotify.

Du kan afspille musik fra eksempelvis:

- Spotify
 - Apple Music
 - YouTube Music
 - Radio
 - Telefonens musikbibliotek
-

Trin 4 – Vælg zone

Når du starter musik, kan du vælge, hvor musikken skal spille:

Lounge

Bruges typisk til:

- Hyggeområde
- Rolig baggrundsmusik
- Mindre grupper

Hall

Bruges typisk til:

- Spisning
- Fest og dans
- Arrangementer

OBS: Selve styringen af de 2 zoner styres i SONOS appen og ikke i Spotify eller lignende.

I SONOS appen kan du således

- skille zonerne ad, så du kun afspille i den ene zone
 - Samle zonerne så begge afspiller det samme
 - Justere lydstyrken individuelt på zonerne.
-

Husk:

Døre og vinduer skal holdes lukket, når der spilles musik.

Vigtige regler

- Sonos-udstyr må ikke flyttes eller frakobles.
 - Kabler og højttalere må ikke ændres.
 - Udstyret skal behandles forsigtigt.
 - Fejl eller problemer skal meldes straks efter lejeperiodens ophør.
-

Hvis anlægget ikke virker

Prøv følgende:

1. Kontrollér at telefonen er på korrekt Wi-Fi.
2. Luk og genåbn Sonos-appen.
3. Kontrollér at musikken ikke er sat på pause.
4. Kontrollér lydstyrken på zonerne.
5. Hold den telefon eller tablet der afspiller lyden i og omkring køkkenet og undgå at den bliver flyttet frem og tilbage fra loungeområdet til salen.

Hvis problemet fortsætter, kontakt den ansvarlige for lokalet.

God fornøjelse og tak fordi du passer godt på anlægget i Magnolia Hus.